


7. Serrer l'ensemble vis-écrou de façon à extraire le roulement.



8. Le roulement est extrait du carter.



ARRACHE ROULEMENT DE VILEBREQUIN SCOOTER MOTO 50

réf.: EB066



CONTACT


www.easyboost.fr
info@easyboost.fr
+33 7 69 93 62 28

Easyboost
14 B rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
FRANCE

easyb^oo^ost

MISE EN PLACE DE L'OUTIL

1. Insérer la vis avec l'entretoise à l'intérieur du roulement.



2. Mettre en place l'arrache roulement sur le carter.




3. Insérer la première rondelle sur la vis, puis appliquer de la graisse épaisse...



4. ...la cage à aiguilles, de la graisse et la 2ième rondelle.



5. Visser l'écrou sur la vis.



6. Chauffer le logement du roulement à l'aide d'un décapeur thermique ou d'une lampe à souder, pendant +/- 1 minute afin de le dilater. Cela permet de sortir le roulement sans endommager le carter.

